

腻子层脱层怎么解决

腻子层脱层是由于腻子两层之间或腻子与基底之间相互剥离。



腻子层脱层原因有以下：

- 1、底层腻子疏松粉化严重，面层腻子太硬，干燥太快会造成脱层。
- 2、底层为非耐水疏松腻子层，吸收面层腻子水分后粉化脱层。
- 3、两层腻子之间施工间隔过长，导致硬度不一，打磨时会轻微脱层。
- 4、两层腻子硬度差距太大，搭配不合理，致使涨缩不一致脱层。
- 5、天棚腻子单遍批刮过厚，由于重力原因下垂空鼓。

预防腻子层脱层方法：

- 1、腻子施工搭配要合理，忌腻子层内松外硬
- 2、忌用非耐水腻子做耐水腻子的基底
- 3、忌内外两层腻子硬度相差太
- 4、忌腻子批厚要适度。

欢迎广大建材行业的朋友们来电咨询！特耐斯化工愿与你携手共进！

技术咨询：13225318725（微信同号）

外贸邮箱：1514393751@qq.com 宋经理

山东特耐斯化工有限公司专业生产羟丙基甲基纤维素，羟乙基纤维素，可再分散乳胶粉，羟丙基淀粉醚，品质保证，供货及时，欢迎订购